



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford, OX29 0TA

Telephone: +44 (0)1993 824000 Fax: +44(0)1993 824422 Sales Fax: +44 (0)1993 824411 Web: <http://www.jsp.co.uk>

PRAMONINIO APSAUGINIO ŠALMO INSTRUKCIJA EN397:2012

Pramoninio šalmo montavimas ir reguliavimas

Siekiant užtikrinti visišką galvos apsaugą reikalinga pasirinkti, pasireguliuoti juosteles atitinkamai pagal galvos išmatavimus. Šalmas nešiojamas snapliu į priekį. Dydžiui reguliuoti naudokite šalme nugarinėje pusėje esančią juostelę ar reguliatorių, juo pagalba susireguliuokite taip, kad šalmo juoslelės patogiai apimtų galvą. Saugojant ar transportuojant šalmą naudokite dėžę (konteinerį), kad ant jų nekristų tiesioginiai saulės spinduliai, cheminiai preparatai ir abrazyvės dalelės, taip pat šalmas negali kontaktuoti su tvirtus, šiurkščius paviršius turinčiais daiktais.

Naudojimas

Šalmas yra tokio konstrukcijos, kurios dėka absorbuojama jėga smūgių, kurie tenka šalmo kiautui ar vidui. Net jeigu ir nesimato akivaizdaus šalmo pažeidimo po smūgių, šalmas turėtų būti pakeistas ir daugiau nebenaudojamas. Norime atkreipti dėmesį naudotojui į tai, kad šalmo negalima keisti ar modifikuoti atskiras šalmo originalias dalis, jeigu to nerekomenduoja šio šalmo gamintojas. Negalima naudoti kokias nors kitas šalmo dydį reguliuojančias sistemas. Gamintojas JSP rekomenduoja aksesuarus: keičiami dižai, smakro dirželis, ausinės tvirtinamos prie šalmo, filtrai ir žibintai prie šalmo, tie kurie atinka instrukcijoms ir lydintiems dokumentams. Šalmas negali būti dažomas, Jeigu norite priklijuoti lipduką, naudokite tik vandeninius, gumos arba akrilinius klijus, jai tai nedraugia gamintojo nurodytoje indrukcijoje.

Priežiūra

Šalmas yra apsauginė priemonė susidedanti iš kiauto, įdėklo, prakaitą sugeriančios juostelės ir dirželio. Šalmo naudingumas ir apsauginės savybės priklauso nuo daugelio veiksnių: šalčio, karščio, cheminių medžiagų, saulės spindulių ir t.p. nuo neteisingo naudojimosi. Šalmas ir įdėklas turi būti reguliariai apžiūrimi ir tikrinami, ar nėra įtrūkimų, įskilimų ar kt. apgadinių. Kol šalmas be jokių pažeidimų jį galima naudoti pagal paskirtį. Šalmo pagaminimo data yra įspausta ant snapelio. Įprastomis sąlygomis šalmas gali būti naudojamas 5 metus. Su šalmu negalima naudoti kito gamintojo aksesuarų, galima tik to pačio gamintojo JSP naudoti aksesuarus. Šalmas turi būti valomas su muilu ir šiltu vandeniu, o po to nusausinamas minkštu skudurėliu. Šalmas negali būti valomas su šiurkštų paviršių turinčiomis medžiagomis ar daiktais ir turi būti sandėliuojamas atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių, bei nuo kontakto su bet kokiomis cheminėmis medžiagomis ar daiktais.

Žymėjimas

EN 397:2012 Europos standartas, pramoninio šalmo ir paskelbimo metai

EN 50365:2022 Elektros izoliacijos šalmo Europinis standarto Nr., skirtas naudoti prie žemos įtampos.



53-63 cm	Dydžio diapazonas ir galvos ilgis per apimtį.
-20°C/-30°C	Atsparumas žemai temperatūrai
+150 °C	Atsparumas aukštai temperatūrai
MM	šalmas apsaugo nuo tam tikrų išlydytų metalo lašų
440 Vac	Elektrinė izoliacija
LD	Šoninis atsparus